

Slamforskrift

for

Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Kap. 1 Generelle bestemmelser

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helseskade eller skader naturens evne til reproduksjon.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder tømning, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg i hele kommunen som kan tømmes med tankbil, traktor eller båt.

Forskriften fastsetter retningslinjer for slamgebyr som beregnes etter selvkost prinsippet. Kommunestyret fastsetter gebyrets størrelse.

Tjenester utover tømning, transport og behandling av slam omfattes ikke av forskrift.

Oljeutskillere, oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann, omfattes ikke av forskriften.

§ 3 Definisjoner

Slamanlegg

Med slamanlegg menes slamavskiller, tett tank, renseanlegg og gråvannstank.

Abonnent

Som abonnent regnes både private og næringsdrivende med slamanlegg som omfattes av slamtømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort skal festeren regnes som abonnent om ikke annet blir avtalt.

Ekstratømning

Tømning av anlegg utover fastsatt tømmefrekvens.

Akutt tømning

Tømning samme dag som anrop.

Tømmefrekvens

Antall tømminger av slamanlegget innenfor et gitt tidsrom.

Tømmesone

Geografisk område hvor slamanlegg tømmes innenfor et gitt tidsrom.

Fellesanlegg

Anlegg med to eller flere abonnenter tilknyttet.

§ 4 Tvungen slamtømmeordning

Alle eiendommer med slamanlegg iht. §3 omfattes av slamtømmeordningen.

Etter søknad kan **kommunen** unnta bestemte eiendommer fra ordningen.

Kommunen skal sørge for at det er etablert et tilfredsstillende system for tømning av slamanlegg.

Kommunen skal registrere abonnenter og hvert slamanleggs volum, fastsette slamanleggets gebyrgruppe og tømmefrekvens, samt fastsette og innkreve gebyr.

Tømmesoner fastsettes av **kommunen** på grunnlag av anleggenes beliggenhet.

Ingen kan samle inn sanitært slam uten skriftlig tillatelse fra **kommunen**.

§ 5 Unntak

Kommunen kan administrativt, i enkeltsaker og etter skriftlig søknad, gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier dette.

Dersom det søkes fritak for slamgebyr kan det kreves dokumentasjon om frakopling av vanntilførsel fra autorisert rørlegger og autorisert rørlegger skal også dokumentere eventuelt tilkobling.

Kap. 2 Tømning

§ 6 Abonnentens plikter og ansvar

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy eller båt. Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold av vei, brygge og plass.

Trær, busker og kratt langs adkomstveien må være ryddet i tilfredsstillende bredde og høyde, slik at tømmebil og utstyr kan komme fram uten å påføres skader.

Overdekking av kumlukk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømning skal utføres.

Dersom abonnenten unndrar seg sine plikter i forhold til klargjøring av anlegg, kan **kommunen** besørge de nødvendige arbeider utført for abonnentens regning med tilleggsgebyr, jfr. § 12.

Det skal ikke kastes annet enn **toalettpapir** i toalettet. Hvis andre objekter havner i septiktanken kan de tette behandlingssystemet hos renovasjonselskapet. Finner vi dette i tanken vil kunden få skriftlig beskjed om at ved neste tømning vil det bli fakturert for merkostnader dette medfører.

§ 7 Rettigheter og plikter til den som utfører tømningen

Den som utfører tømningen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømningen utført. Tømningen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på vei eller eiendom eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller lukt.

Når tømningen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt.

Den som foretar tømningen skal forlate anlegget i samme stand som før tømningen ble utført. Eventuelle grunder, porter, dører o.l. skal lukkes.

Kommunen eller den som tømmer har kun ansvar for skade på vei / plass hvis det kan påvises uaktsomhet ved tømning.

§ 8 Tømmefrekvens

For eiendom med helårshus skal anlegget tømmes hvert andre år.

Fritidshus tømmes hvert fjerde år.

Slamanlegg beregnet kun for gråvann tømmes iht.beskrivelse fra leverandør, eller iht. utslippstillatelse gitt av kommunen.

Fellesanlegg tømmes etter nærmere beregning og behov.

Minirensanlegg tømmes i henhold til beskrivelse av leverandøren, minimum årlig.

For tette tankanlegg tømmes ved behov, minimum hvert år.

For alle typer anlegg er det kommunen som fastsetter tømmefrekvensen.

Tømning av slamavskillere utenom ordinær tømmerunde skal håndteres iht. denne forskrift.

Ved tømning utover fastsatt tømmefrekvens påløper tilleggsgebyrer, jfr.§ 12.

§ 9 Varsel om tømning

Varsel om tømning gis innen rimelig tid gjennom brev eller på annen måte som **kommunen** finner hensiktsmessig.

Hvis hus / hytteeier etter vanlig varsel ikke har klargjort for tømning må eieren betale bomturgebyr.

Ny frist for klargjøring av tank vil bli utsendt sammen med faktura.

Etter to varsler kan kommunen klargjøre tanken på eiers bekostning,

Jfr. Forurensingsloven § 74.

Definisjon på «bomtur» er fremmøte på eiendom der det ikke kan foretas tømning grunnet forhold som skyldes eieren.

Eks. ikke kjørbare vei, hindringer i veien, tankanlegg ikke fremgravd o.a.

Kap. 3 Slamgebyr

§ 10 Fritak for tømning.

Kommunen kan gi fritak for ordinær tømning etter skriftlig begrunnet søknad.

§11 Gebyrplikt

Alle abonnenter som omfattes av denne forskrift, skal betale slamgebyr med mindre annet er skriftlig avtalt med **kommunen**.

§ 12 Gebyrsystem

Kommunen fastsetter og regulerer det årlige slamgebyret etter forslag fra IRS Miljø. Slamgebyret fastsettes på grunnlag av kostnader forbundet med tømning av standard anlegg. Det skal dekke utgifter til administrasjon, innsamling, transport og behandling av slammet etter forurensningsmyndighetenes krav.

Tømme prisen fordeles på terminer i forhold til tømmefrekvens og gruppe anlegg.

Nedenfor følger oversikt over beregning for de ulike gebyrgrupper:

Gebyrgruppe 1: Vanlig slamavskiller

Slamanlegg som tømmes hvert annet år etter en fastlagt tømmerutine:

Minste årsgebyr beregnes ut fra tømning inntil 4m³ tank.

Gebyrgruppe 2: Tette tanker, bolighus:

Tømmes 2 ganger pr. år.

Gebyrgruppe 3: Tette tanker, hytter:

Tømmes minimum en gang pr. år.

Gebyrgruppe 4: Gråvannsanlegg:

Gebyrgruppe 5: Minirensesanlegg:

Tømmes iht. Leverandørens tømmefrekvens, minimum 1 gang pr. år.

Gebyrgruppe 6: Fellesanlegg:

Inntil 2 helårshus på en tank, pr. bruker

Større anlegg, fler enn 2 helårshus

Tilleggsgebyrer :

Gebyr for ekstratømming

Ved ekstratømming / anrop faktureres for henting og behandling ihh. prisliste.

Gebyr for tømning utenom ordinær arbeidstid

Dersom renovatøren, på bestilling fra abonnent, utfører tømning av anlegg utenom ordinær arbeidstid (man-fre, kl 07.00-15.00), påløper ekstra gebyr i henhold til pris skjema.

Gebyr for tømning med traktor

For slamanlegg som må tømmes med traktor, påløper ekstra gebyr i henhold til pris-skjema.

Gebyr for tømning med båt

For slamanlegg som må tømmes med båt, påløper ekstra gebyr i henhold til pris skjema.

Ved akutt tømning påregnes også ferjekostnader

§ 13 Innkreving, renter m.v

Gebyr i henhold til denne forskrift innkreves av renovasjonsselskapet på vegne av kommunen..

Tømmegebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6 - 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av slamgebyr gjelder regler i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen §§ 26 og 27 tilsvarende.

Kap. 4 Avsluttende bestemmelser

§ 14 Delegasjon

Den kompetanse til å fatte enkeltvedtak som er tillagt kommunen i §4, §5, §6, §7, §8, §9 § 10 og § 11 er delegert til IRS Miljø IKS.

§ 15 Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift, kan påklages til særskilt klagenemnd dersom det er et enkeltvedtak, jfr. forurensningsloven § 85, jfr. forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 16 Straff

Overtredelse av forskrift kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 17 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2017.